TECHNICAL INFORMATION

2013 - n°2





Sirio EVO/EASY : problemi di disconnessione dalla rete e relativo allarme generato ["A05 Vac_med alta"].



Sommario

Il presente documento, realizzato per la gamma di inverter trasformerless (Sirio EVO e Sirio EASY), è stato redatto al fine di fornire utili indicazioni su come individuare le cause di disconnessione dalla rete per tensione media ai morsetti AC troppo elevata e le possibili soluzioni da adottare. [Errore: A05 Vac_med alta]





La Norma CEI 0-21 che tutti i costruttori di inverter devono rispettare per poter veder allacciati i propri prodotti, introduce limiti più restrittivi rispetto al passato relativamente ai limiti della tensione di rete. Superate queste soglie l'inverter deve disconnettersi.

Protezione	Soglia di intervento	Tempo di Intervento ¹
Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 min, in accordo a CEI EN 61000-4-30)	1,10 Vn	≤3 s
Massima tensione (59.S2)	1,15 Vn	0,2 s
Minima tensione (27.S1)(**)	0,85 Vn	0,4 s
Minima tensione (27.S2)(***)	0,4 Vn	0,2 s
Massima frequenza (81>.S1)(*) ◊	50,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S1)(*) ◊	49,5 Hz	0,1 s
Massima frequenza (81>.S2) ◊	51,5 Hz	0,1 s oppure 1 s
Minima frequenza (81<.S2) ◊	47,5 Hz	0,1 s oppure 4 s

Tabella 1. Estratto dalla norma CEI 0-21 "Regolazioni del sistema di protezione interfaccia (SPI)"

* Soglia abilitata solo con segnale esterno al valore alto e con comando locale alto.

** Nel caso di generatori tradizionali, il valore indicato per il tempo di intervento deve essere adottato quando la potenza complessiva è superiore a 6 kW, mentre per potenze inferiori, può essere facoltativamente utilizzato un tempo di intervento senza ritardo intenzionale.

*** Soglia obbligatoria per i soli generatori statici con potenza complessiva installata superiore a 6 kW. ◊ Per valori di tensione al di sotto di 0,2 Vn, la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire.

Solamente la funzione di massima tensione 59.S1 deve essere realizzata come protezione basata sul valore medio di 10 minuti calcolato secondo quanto previsto dalla Norma EN 61000-4-30. Al più tardi ogni 3s deve essere creato un nuovo valore medio dei 10 minuti precedenti, da paragonare al valore di impostazione per la protezione 59.S1 di cui alla Tabella 1. Ed è quella che viene trattata dal seguente documento.

Sostanzialmente la norma impone lo sgancio per tensioni superiori ad un valore medio misurato in 10min pari a 253V.

Il superamento della soglia è verificabile anche ponendo un analizzatore di rete ai capi della morsettiera lato AC dell'inverter.

¹ tempo intercorrente tra l'istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto.



Le possibili soluzione per evitare la disconnessione dell'inverter sono le seguenti:

- a) Coinvolgere il fornitore del servizio elettrico per avere al punto di consegna una tensione in tolleranza. Normalmente il problema è riconducibile all'inadeguatezza della linea elettrica a cui si è collegati. Sarà compito del distributore trovare la soluzione migliore tra:
 - I. sostituzione dei cavi;
 - II. abbassamento della tensione di cabina;
 - III. trasferimento dell'utenza su una fase meno problematica;

Questa è in definitiva la soluzione che va perseguita in prima istanza e che non comporta controindicazioni a differenza di quelle che andremo a riportare di seguito. Non dimentichiamoci che è il fornitore del servizio elettrico ad autorizzare l'allaccio dell'impianto fotovoltaico e che lo stesso deve garantire una tensione entro il ±10%Vn.

b) Chiedere al fornitore del servizio elettrico, di poter innalzare la soglia relativa al valore medio della tensione di rete impostata nell'inverter. Per poter apportare tale modifica, oltre all'autorizzazione del fornitore del servizio elettrico, sarà necessario l'intervento di un nostro tecnico specializzato che provvederà alla modifica dei parametri dell'inverter.

Attenzione: questa modifica potrebbe causare danni ai dispositivi elettrici che presentano tolleranze sulla tensione di alimentazioni più restrittive.

c) Abilitare la riduzione della potenza per evitare il superamento della soglia. In tal caso quando l'inverter andrà in limitazione comparirà l'errore 06 (come evidenziato in Figura 1). In questo modo eviteremo lo spegnimento dell'inverter a scapito della produzione che inevitabilmente risulterà inferiore a quella realmente producibile. Per attivare questa funzione bisogna utilizzare il software *EVO Setup Basic*.

Note: prima di intraprendere una di queste soluzioni, va sempre verificato che dal punto di fornitura (punto di consegna del fornitore del servizio elettrico) al punto di allaccio dell'inverter la caduta di tensione si limiti a pochi Volt. Se così non fosse va prima adeguata la sezione del cavo che va dall'inverter al punto di consegna.

Figura 1

Impostazione della limitazione della potenza

Come anticipato in precedenza, abilitare questa funzione consente di evitare il distacco dell'inverter dalla rete a causa del superamento della media di 253V in 10min, così come prescritto dalla CEI 0-21 senza però contravvenire ad essa, il tutto però a discapito della producibilità.

Il valore di riferimento impostato nell'inverter per attivare la regolazione della potenza è di 245V.



Dalle prove effettuate sia in laboratorio che in campo, riteniamo che questo valore sia quello più idoneo e nel 90% dei casi risolutivo. Nel caso in cui il problema persista si possono eseguire alcune semplicissime misure per determinare il valore ottimale da impostare. A tal fine è disponibile un foglio di calcolo che permette di determinare il valore più idoneo a cui l'inverter andrà impostato.

Il software *EVO Setup Basic* e il foglio di calcolo sono disponibili sul sito internet (<u>Link</u>) o attraverso il Servizio di Assistenza Tecnica ai seguenti recapiti:

telefono: 800484840 ①. fax: 0266327246 ≞. email: service@aros-solar.com ⊠



Istruzioni operative software EVO Setup Basic

otezione di interfaccia			
Protezione di inter	rfaccia interna (SPI)		
Stato attuale Abilitata Y Disabilitata	Consente di disabilitare la protezione di interfaccia interna.	Abilita Disabilita	
Comando locale			
Stato attuale			
Alto	Modifica lo stato del comando locale. Agendo su questo comando si attivano o disattivano le soglie di freguenza	Alto	
💙 Basso	restrittive 81<.51 e 81>.51 (Default disattivato, comando locale basso).	Basso	
isensibilità agli abt	passamenti di tensione (LVFRT)	Disabilita	
Stato attuale			-
💙 Abilitata	Courses do assess to Courses draws white 3 wh	l Abilita	
Disabilitata	Consence di activare la runzione di insensibilità agli abbassamenti di tensione.	Disabilita	2
mitazione della po	tenza attiva per rete debole		_
Stato attuale			-
Abilitata 2	48.0 Consente di abilitare la riduzione 248.0	Abilita	
- Homeana	della potenza attiva in caso di linea pon adeguata	Disabilita	2
Disabilitata	milde for dogdatar		

Collegare l'inverter al PC tramite cavo USB in dotazione e avviare il software (per la connessione utilizzare il cavo in dotazione o un cavo di lunghezza massima 3 metri). Nella sezione di interesse (riquadro rosso a lato) premere il pulsante "Abilita" seguito dal pulsante "Salva".

Se il distacco dell'inverter dovesse verificarsi nuovamente, ripetere la procedura impostando un valore di soglia più basso o utilizzare il valore ottenuto con il file Excel "Calcolo Start Reduction" (vedi istruzioni di seguito).



Nota: Se l'inverter in uso è equipaggiato con i CODE elencati di seguito o versioni successive, non si rende necessario l'uso del software *EVO Setup Basic* in quanto l'attivazione della funzione di Rete Debole è abilitabile direttamente da display e non richiede l'inserimento del valore di riferimento:

Sirio EASY"Code 044-97-81-1"Sirio EVO (1500-4000)"Code 044-97-81-1"Sirio EVO (5000-6000)"Code 044-97-81-2"Sirio EVO (10000-12500)"Code 054-98-93-2"

Per identificare il CODE dell'inverter è sufficiente seguire i passaggi della Figura 2 partendo dal menu INFORMAZIONI.





Istruzioni operative foglio Excel "Calcolo Start Reduction"

Leggere il valore della tensione di rete lato AC dal display dell'inverter a vuoto, cioè prima che vada in erogazione "V a vuoto (V)". Ripetere la lettura con l'inverter in produzione "V_{load}". Annotate anche la potenza erogata dall'inverter nella condizione di produzione.

Inserire tutte le letture appena eseguite nelle apposite celle unitamente alla potenza nominale dell'inverter "Pn". Il foglio calcola la resistenza della linea e restituisce in modo automatico nella cella evidenziata in giallo il valore da impostare nell' *EVO Setup Basic* come spiegato in precedenza.

Sezione gestita	dall'utilizzatore	e*	
V a vuoto (V)	Vload (V)	Pload (W)	Pn**
236,4	255	4999	6000
*Lettura delle g	randezze dal di	isplay	
Valori da inserii	re:	,	
V a vuoto = tens	sione a vuoto le	etta dal display	
Vload e Pload t	ensione e poter	nza in condizione	e di carico let

**Potenza nom	inale (taglia de	ll'inverter)	
Una volta inseri	ti i dati viene d	eterminato il par	ametro Star

RPS S.p.A. Div. AROS Solar Technology